

G3 GH / G3 5D 雲台(通用)參考參數

各型相機拍攝效果不錯的 GH/5D 雲台(通用)參考參數!!!請注意!相機重量與 TILT 參數有等比關係!

I. G3 雲台 V1 版建議參數:

減震球條件: 50°黃惰性矽膠 * 8pcs / 50°黑矽膠 * 4pcs

1. Sony A6000 相機 鏡頭 F2.8

相機重量:420g

	P	I	D	Power	Remark
PAN	65	10	100	100	
ROLL	70	10	80	80	
TILT	36	10	36	36	

2. Sony A6000 相機 鏡頭 F2.8

相機重量:420g+加重塊 130g=550g

	P	I	D	Power	Remark
PAN	65	10	100	100	
ROLL	70	10	80	80	
TILT	40	10	43	43	

3. GH4 相機 鏡頭 F2.0 定焦

相機重量:690g

	P	I	D	Power	Remark
PAN	65	10	100	100	
ROLL	70	10	80	80	
TILT	45	10	45	45	
TILT	50	10	50	50	雲台+加重塊 70g=760g

4. GH4 相機, 松下鏡頭 F2.8 焦距 12-35

相機重量:860g

	P	I	D	Power	Remark
PAN	65	10	100	100	
ROLL	70	10	80	80	
TILT	50	10	50	50	

5. Sony A65 相機 , 鏡頭 F3.5 焦距 16-80

相機重量:1070g

	P	I	D	Power	Remark
PAN	65	10	100	100	
ROLL	70	10	80	80	
TILT	36	10	85	85	

6. Canon 5D3 相機 , 鏡頭 4 焦距 17-40

相機重量:1470g

	P	I	D	Power	Remark
PAN	65	10	100	100	
ROLL	70	10	80	80	
TILT	35	10	85	85	

II. G3 雲台 V2 版建議參數:

減震球條件: 50°黃惰性矽膠 * 8pcs / 50°黑矽膠 * 4pcs

1. 相機重量 1 公斤以上建議參數

	P	D	Power	Remark
PAN	65	100	100	
ROLL	70	80	80	
TILT	35~39	85	85	

(相機重量 1 公斤以上 重量越重俯仰 P 值越低)

2. 600 克~1 公斤建議參數

	P	D	Power	Remark
PAN	65	100	100	
ROLL	70	80	80	
TILT	45~50	50	50	

3. 500 克上下建議參數

	P	D	Power	Remark
PAN	65	100	100	
ROLL	70	80	80	
TILT	38~40	43	43	

4. 400 克上下建議參數

	P	D	Power	Remark
PAN	65	100	100	
ROLL	70	80	80	
TILT	35~37	37	37	

(相機重量 1 公斤以下 重量越重俯仰 P 值越高)