

遙控器升級AP3操作說明

適用於V 3.2.0後版本

更新前準備：


請先開啟無人機電源，飛控部分需要跟無人機連線。

再檢查遙控器是否已連接網路，啟動 AP3 APP 後會進入更新頁面，此時會判斷是否有新版本。(軟體版本僅為示範，實際內容以正式發行版本為準。)



一. APP 地面站軟體更新


1. APP 地面站若有新版本，旁邊會出現紅色符號表示要更新版本



2. 點擊進入後，會跳出介紹及立即更新按鈕



3. 點擊**立即更新**後會下載 apk 檔案，請依照後續指示安裝





4. 安裝完成後可檢視 APP 地面站的版本




二. 飛控韌體更新

1. 飛控韌體若有新版本，旁邊也會出現紅色符號表示要更新版本



2. 點擊進入後，會跳出介紹更新內容





* 遙控器的電量偏低時請勿執行更新，以免造成安裝失敗

3. 點擊**立即更新**後會再次跳出視窗，請再次確認是否要更新



4. 點擊**立即更新**就開始更新



* 更新飛控韌體要比較久，並且注意保持電量足夠（遙控器與無人機），請注意不要在更新中途離開頁面或是關機

5. 飛控韌體安裝完成後亦可檢視版本

